

## Gebläse Ausbau

Benötigte Materialien:

- Kreuzschraubendreher

Das Gebläse (auch Heizung genannt) befindet sich beim Punto unten im Beifahrerfußraum. Er ist mit 5 Kreuzschrauben befestigt. Der Widerstand für die Gebläsestufen ist zusätzlich mit 2 Schrauben befestigt!

Wann ist das Gebläse defekt?

Es kommt vor das das Gebläse nur noch auf der stärksten Stufe läuft! Dann ist jedoch nur der Widerstand defekt! Dieser ist mit 2 Schrauben in den Gebläsemotor eingeschraubt. Diese einfach lösen, stecker abstecken und neuen Einbauen!  
Dreht der Motor garnichtmehr zuerst die Sicherungen überprüfen! Sind die Sicherungen ok, zieht ihr die beiden Stecker vom Lüfter ab (Widerstand und Spannung) und Hebt das Gebläse mit Hilfe eines Langen Kabels mal an die Batterie. Polung beachten. Dreht er immer noch nicht so ist er definitiv defekt!

Nun könnt ihr die 5 Kreuzschrauben lösen. Da man unterm Armaturenbrett schlecht Fotos machen kann hab ich welche im Ausgebautem Zustand. Die Roten Punkte zeigen den Sitz der Schrauben um den Lüfter auszubauen. Die Gelben Punkte zeigen den Sitz der Schrauben vom Widerstand.

Nachdem die Schrauben gelöst sind kann man das Gebläse nach unten wegziehen. Neues Gebläse wieder in umgekehrter Reihenfolge der Anleitung einbauen.

Gebläse



Schrauben

